

Spelregels c.q. handleiding Ashford Formula – betonvloeren

Vloerenbedrijf: Eindvloer is zichtvloer en dient derhalve super glad en strak monoliet te worden afgewerkt, ook aan randen, kanten, rondom kolommen e.d., waarna geen curing en/of folie mag worden toegepast.

Uitvoering fase 1 – Het leveren en aanbrengen van Ashford Formula – beton impregneer

- Binnen 24 tot 48 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, na het storten en monoliet afwerken van de nieuwe betonvloer het leveren en aanbrengen van een laag Ashford Formula.
- Vloerenbedrijf mag na het monoliet afwerken van de betonvloer geen curing compound en/of folie toepassen. Het aanbrengen van een curing compound zorgt voor een barrière voor de indringing van Ashford Formula in de toplaag van de betonvloer.
- Wij raden u aan de met Ashford Formula geïmpregneerde betonvloer na minimaal 7 dagen, zodat de betonvloer voldoende is uitgedampt, gedurende de rest van de bouw door uw onderaannemers te laten afdekken met een geplastificeerde stucloper om beschadigingen en vervuiling van de betonvloer te voorkomen. Let op: stucloper niet met (duct)tape vastplakken op de betonvloer. Dit verhoogt de kans op kleurverschillen.
- De betonvloer al na 2 à 3 dagen is mogelijk middels Permafix 1120 Floorguard – ademingsactief afdekvilt (zie meerprijs). Hierdoor geen vertraging in het vervolg van het bouwproces.

Uitvoering fase 2 – Het intensief machinaal reinigen

- De (vloer)verwarming dient tijdig uit te worden gezet voor aanvang werkzaamheden!
- Het afkitten van alle (mogelijke) plinten rondom de betonvloer ter voorkoming van vochtname in de plinten.
- Uitvoering in 1 fase per verdieping, voordat de tussenwanden zijn geplaatst en de afbouwwerkzaamheden gereed zijn.
- Wij raden u aan de datum van uitvoering minimaal 3 à 4 weken na de stortdatum in te plannen, echter wel voordat de afbouw gereed is (voor het stucen, schilderen, plaatsen van plinten en inrichten van de ruimte etc.)

Uitvoering fase 3 – Leveren en aanbrengen Crete Protect – polymeer sealer

- Na uitvoering fase 3 mag de betonvloer 2 x 24 uur niet met water belast worden!

Door u in overleg met de aannemer/opdrachtgever te verzorgen:

- Indien mogelijk tijdens de bouw heftrucs, hoogwerkers etc. met witte/non-marking banden gebruiken.
- Degelijke stroomverlichting.
- Stroom 220 volt.
- Een wateraansluiting met voldoende capaciteit, tevens aangeven plaats voor lozen vuil water.
- De (vloer)verwarming dient ten alle tijden uit te staan.
- Indien van toepassing verticaal transport van onze machines.
- Vlak voor- en tijdens de applicatie kunnen wij geheel vrij over de te behandelen oppervlakken beschikken en dienen de desbetreffende vloeren ons bezemschoon, droog en vrij van mens en materieel te worden opgeleverd.
- Het met folie afplakken van alle onderdelen welke niet beschadigd mogen worden, eventuele gevolg schade van het niet correct beschermen van wanden, ramen e.d. komt voor rekening van de opdrachtgever, hiervoor kan AFN Products B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld.
- Garagevloeren: Bij langdurig stilstand van auto's op de betonvloer zullen de weekmakers in de autobanden, bandensporen in de betonvloer achterlaten. Hierbij geven wij u dan ook het advies om kunststof plaatjes onder de autobanden te leggen.
- Woon- en kantoorruimten: Hierbij geven wij u het advies om (kunststof) platen onder de bureaustoelen te leggen ter voorkoming van slijtage van de betonvloer door de harde bureaustoelwielletjes.
- Het afgeven van onze documentatiemap en de **Crete Clean Plus** onderhoudszeep aan uw opdrachtgever/eindgebruiker. Indien men wenst een alternatieve zeep toe te passen, dan raden wij u aan ons hiervan een productblad te doen toekomen, zodat wij kunnen beoordelen of deze zeep geschikt is voor met Ashford Formula behandelde betonvloeren.